

# ホンダ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
CR-V	RM#	11.12～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	RE#	06.10～11.12				後席	×	×			○	○	
CR-Z	ZF1	10.02～	3	4	CP	後席	○	○	ラゲージスペース		×	×	シート形状が不適合
HR-V	GH#	98.09～06.02	3	5	WG	後席	×	×			○	○	
			5	5		後席	×	×			○	○	
MDX	YD1	03.03～06.07	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	シート形状が不適合
						3列目	×	×			×	×	
N-BOX	JF#	11.12～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX カスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX+		12.07～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX+ カスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-BOX /						後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-ONE	JG#	12.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-WGN	JH#	13.11～	5	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
N-WGN カスタム						後席	○	○	シート裏側		○	○	
SM-X	RH#	96.11～02.01	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
Z	PA1#	98.10～02.01	3	4	WG	後席	×	×			○	○	
アコード	CU#	08.12～13.03	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	CL#	02.10～08.12				後席	×	×			○	○	
	CF(CH,CL)#	97.09～02.10				後席	×	×			○	○	
アコード ハイブリッド	CR#	13.06～	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ		○	○	
アコード プラグインハイブリッド						後席	○注	○注	リアトレイ		○	○	
アコード ワゴン	CM#	02.10～08.12	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
	CF(CH,CL)#	97.10～02.11				後席	×	×			○	○	
アコード ツアラー	CW#	08.12～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
アヴァンシア	TA#	99.09～03.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
インサイト	ZE#	09.02～14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
インサイト エクスルーシブ	ZE3	11.11～14.03	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
インスパイア	CP#	07.12～12.10	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	UC#	03.06～07.12				後席	×	×			○	○	
	UA#	98.10～03.06				後席	×	×			○	○	
インテグラ	DC#	01.07～07.02	3	4	CP	後席	×	×			○	○	
	DC#	93.05～01.07	3	4		後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	DB#	93.05～01.07	4	5		後席	×	×			×	×	
ヴェゼル	RU#	13.12～	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
エアウェイブ	GJ#	05.04～10.08	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
エディックス	BE#	04.07～09.08	5	6	WG	後席	×	×			○	○	

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

# ホンダ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
エリシオン	RR#	04.05～12.05	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
エリシオンプレステージ	RR#	07.01～13.10	5	7	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
			5	8	WG	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			○	○	
エレメント	YH#	03.04～05.07	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
オデッセイ	RC#	13.11～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	5	8	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○			
				3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合		
RB#	08.10～13.11	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
RB#	03.10～08.10	5	7	WG	2列目	×	×			○	○		
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
オルティア	EL#	96.03-02.01	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
キャバ	GA#	98.04-02.01	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
グレイス	GM#	14.12～	4	5	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
クロスロード	RT#	07.02～10.08	5	7	HB	2列目	×	×			○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
ザッツ	JD#	02.02～07.10	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
ジェイド	FR#	15.02～	5	6	WG	2列目	○	○	リアトレイ		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルト位置が不適合
シビック	FN#	09.11～12.06	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
	FD#	05.09～12.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	EU	01.12～05.09	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
シビック フェリオ	ES(SU)#	00.09～05.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	EK#	95.09～00.09				後席	×	×			—	—	
シビック タイプR	FK2	15.12～	5	4	HB	後席	×	×			○	○	
	FD#	07.03～10.08	4	4	SE	後席	×	×			○	○	
シビック ハイブリッド	FD#	05.09～10.12	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
	ES/ET	01.12～05.09				後席	×	×			○	○	
シャトルハイブリッド	G##	15.05～	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
ステップワゴン	RP#	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
						3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

# ホンダ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
ステップワゴン	RK#	09.10～15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	シートベルトが短いため不適合
						3列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	×	×	
	RG#	05.05～09.10	5	8	WG	2列目	×	×			○	○	シートベルトが短いため不適合
						3列目	×	×			×	×	
	RF#	01.04～05.05	4	8	WG	2列目	×	×			×	○	
						3列目	×	×			○	○	
96.05～01.04		5	5	WG	2列目	×	×			×	○		
		5	8	WG	2列目	×	×			×	○		
RP#	15.04～	5	7	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	シートベルトが短いため不適合	
					3列目	×	×			×	×		
RK#	09.10～15.04	5	8	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	シートベルトが短いため不適合	
					3列目	×	×			×	×		
RN#	06.07～14.05	5	7	WG	2列目	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○		
					3列目	×	×			○	○		
RN#	00.10～06.07	5	7	WG	2列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
					3列目	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合	
セイバー	UA#	98.10～03.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
ゼスト	JE#	06.03～12.11	5	4	WG	後席	×	×			○	○	
ドマーニ	MB#	97.01～01.06	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
トルネオ	CF#	97.09～02.10	4	5	WG	後席	×	×			○	○	
パモス ホビオ	HM#	03.04～	5	4	WG	後席	○注	○注	天井	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
パモス		99.06～				後席	○注	○注	天井	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
フィット	GK#	13.09～	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
	GP#	12.05～13.09	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
	GE#	07.10～13.09	5	5	HB	後席	○注	○注	天井	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	GD#	01.06～07.10	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
フィット ハイブリット	GP#	15.09～	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
		13.09～				後席	○	○	天井		○	○	
		10.10～13.09				後席	○	○	天井		○	○	
フィット アリア	GD#	02.12～09.01	5	5	HB	後席	×	×			○	○	
フィット シャトル	GG#	11.06～15.03	5	5	HB	後席	○	○	天井		○	○	
フィットシャトル ハイブリット	GP#					後席	○	○	天井		○	○	
フリード <sup>®</sup> (ハイブリット <sup>®</sup> 含む)	GB#	16.09～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
フリード <sup>®</sup> (ハイブリッド <sup>®</sup> 含む)	GB#	16.09～	5	6	WG	2列目	○	○	シート裏側		○	○	
3列目						×	×			○	○		

※注意：本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー：2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

# ホンダ

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
フリード (ハイブリッド含む)	GB#	16.09～	5	7	WG	2列目 3列目	○ ×	○ ×	シート裏側		○ ○	○ ○	
フリード ハイブリッド	GP#	11.10～16.09	5	6	WG	2列目 3列目	○注 ×	○注 ×	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○ ○	○ ○	
			5	7	WG	2列目 3列目	○注 ×	○注 ×	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○ ○	○ ○	
フリード スパイク	GB#	10.07～16.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
フリード スパイクハイブリッド	GP#	11.10～16.09	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
モビリオ	GB#	01.12～08.06	5	7	WG	2列目 3列目	×	×			○ ×	○ ×	シートベルトが短いため不適合
モビリオ スパイク	GK#	02.09～08.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
ライフ	JC#	08.11～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注)ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
	JB#	03.09～08.11 98.10～03.09				後席 後席	×	×					○ ×
ラグレイト	RL#	99.06～04.04	5	7	WG	2列目 3列目	×	×			○ ×	○ ×	シートベルトが短いため不適合
						後席	○	○	リアトレイ		○	○	
レジェンド	KC#	15.01～	4	5	SE	後席	○	○			○	○	
	KB#	04.11～12.07				後席	×	×			○	○	
	KA#	96.02～04.10				後席	×	×			○	○	
ロゴ	GA#	96.10～01.06	3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			5	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。