

BMW

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
i3 (I01)	1Z0#	14.04~	5	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
1 series (F20・E82・E90)	1A#・1B# #・U#	11.09~	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
1 series (E87・E82・E88)	U#	04.10~12.08	5	5	HB	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
2 series (F22・F45)	1J#0・2A15	14.02~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
3 series (E35・E36)	CG#・AY#	98.07~05.09	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
			3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			2	5	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
			2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
	5	5	WG	後席	×	×			○	○			
	AU#・AT#	98.07~05.09	3	5	HB	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
3 series (F30・E92・F31・F34)	3#・K#	12.01~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
3 series (E46・E90・E91・E92・E93)	V#・BX#・A# #・P#・U#・W# #・K#・D#	05.04~14.02	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	5	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			2	4	CP	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
4 series (F32・F33・F36)	4# 3#	13.09~	5	5	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
5 series (F07・F10・F11)	F#・S#・M# #・X#・H# #・K#	10.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	HB	後席	-	-			○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
5 series (E39・E60・E61・F07)	N#・P#・N# S#	03.08~12.09	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)型式DS#・DT#は不適合
			5	5	WG	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○注	○注	注)型式DS#・DT#は不適合
5 series (E39)	D#	96.06~04.04	4	5	SE	後席	-	-			○	○	
			5	5	WG	後席	-	-			○	○	
6 series (F06・F12・F13)	L#・Y# 6A#・6B#	11.02~	2	4	CP	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シートベルトが短いため不適合
			4	5	SE	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シートベルトが短いため不適合
6 series (E63・E64)	E#	03.10~11.06	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
7 series (F01・F02・F04)	K#・Y#	09.03~	4	5	SE	後席	○注	○注	リアトレイ	注) 汎用型ISOFIXアアンカーとテザーアアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
7 series (E65・E66)	G#・H#	01.10~09.03	4	5	SE	後席	×	×			○注	○注	注)型式GL#・GN#は不適合

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照 「ISOFIXアアンカー(取付金具)とテザーアアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。

BMW

〈注と記載がある場合、車両の取扱説明書を確認下さい。〉

車種名	型式	年式	DOOR	乗用人数	タイプ	取付座席	ISOFIX取付		テザー取付位置	備考	3点式シートベルト		備考
							左	右			左	右	
M3 (E46)	BL32・M3#	01.01～07.08	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
M3 (E92)	WD40	07.09～14.02	2	4	CP	後席	-	-			○	○	
	VA40		4	5	SE	後席	-	-			○	○	
M3 (F80)	3C30	14.07～	4	4	SE	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
M4 (F82)	3C30	14.07～	2	4	CP	後席	○	○	リアトレイ		○	○	
M5 (E39)	DE50	99.04～03.10	4	5	SE	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
M5 (E60)	NB50	04.11～10.04	4	5	SE	後席	×	×			○	○	
M5 (F10)	FV44M	11.07～	4	5	SE	後席	-	-			○	○	
M6 (E63・E64)	EH50・EK50	05.09～11.02	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シート形状が不適合
M6 (F12・F13)	LZ44M	12.04～	2	4	CP	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
	6C44M		4	5	SE	後席	×	×		シート形状が不適合	×	×	シート形状が不適合
X1 (E84)	VL#・VM#	10.05～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X3 (E83)	PC#・PA#	04.06～11.03	5	5	WG	後席	×	×			○	○	シート形状が不適合
X3 (F25)	WX#・WY#	11.03～	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X4 (F26)	XW#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X5 (E53)	FA#・FB#	00.10～07.06	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
X5 (E70)	FE#・ZV#	07.06～14.04	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X5 (F15)	KR#・KS#	13.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X5M (E70)	GY44	09.07～14.04	5	5	WG	後席	×	×			○	○	
X5M (F15)	KT44#	14.11～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X6 (E71)	FG#・FH#	08.06～14.08	5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
X6 (F16)	KU#	14.08～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X6M (F71)	GZ44#	09.07～	5	5	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			4	4	WG	後席	○	○	シート裏側		○	○	
X6M (---)	KT#	14.11～	5	5	WG	後席	-	-			○	○	
MINI (R50・R52・R53)	R#	01.10～08.10	3	4	HB	後席	×	×			○	○	
			2	4	CP	後席	×	×			○	○	
MINIハースマン(R61)	S#	13.03～15.05	3	4	HB	後席	○注	○注	位置要確認	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINIクラブマン(R55)	Z#	14.04～	3	4	HB	後席	○注	○注	ラゲージスペース	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINI (R57)	Z#	14.04～	2	4	CP	後席	×	×			×	×	シートベルトが短いため不適合
MINIクロスオーバー (R60)	Z#・X#	11.01～	5	4	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
			5	5	WG	後席	○注	○注	シート裏側	注) 汎用型ISOFIXロアアンカーとテザーアンカー2種類装備車は取付可能	○	○	
MINI (F56)	X#	14.04～	3	4	HB	後席	○	○	シート裏側		○	○	
			5	5	HB	後席	○	○	位置要確認		○	○	

※注意: 本革シートやPVC合皮レザーシート、シートカバーの上には本製品をそのまま設置しないでください。こすれて傷が付く恐れがあります。必ず保護シート等(別売)を敷いてお使いください。

※ISOFIX対応で後部中央座席と3列目座席はほとんどISOFIX取付金具が装備されていないため、確認の対象から除いています。

※ISOFIXアンカー: 2ページの汎用型ISOFIXを装備した座席参照「ISOFIXロアアンカー(取付金具)とテザーアンカー(取付金具)」の2種類の金具が装備されていれば適合します。